

# **FORNO TURBO COMPACTO GÁS**

## **HORNO TURBO COMPACTO GAS**

**FTCG-4  
FTCG-5  
FTCG-8  
FTCG-10**



### ***Manual de Instrução***

### ***Manual de instrucción***

**e**

**y**

### ***Termo de Garantia***

### ***Término de garantía***

## ÍNDICE

Apresentação - Finalidade - Segurança	3
Aspectos de Segurança	4
Recebimento do Produto - Instalação	6
Características Técnicas - Especificações Técnicas	9
Instruções de Uso	10
Funções do Controlador	11
Vista Explodida	13
Esquema Elétrico	17
Manutenção - Limpeza - Ocorrência de Defeitos	18
Termo de Garantia	35
Lista Revisão Máquina	37
Cronograma de Manutenção	39

## APRESENTAÇÃO

A empresa, especializada no ramo de máquinas para alimentação, oferece uma variada linha de produtos, que atendem as necessidades do mercado. São dezenas de equipamentos projetados para facilitar o trabalho de quem atua no ramo de alimentação. Fornecemos equipamentos para restaurantes, panificadoras, açougue, pizzarias, supermercados, confeitorias e até mesmo para cozinhas residenciais e industriais.

Todos os produtos são fabricados com materiais de alta qualidade e acabamento superior, dentro das normas de segurança e higiene das leis vigentes.

A facilidade na instalação, manutenção mínima, baixo consumo e o alto rendimento produtivo, colocam os produtos Gastromaq , à frente no mercado, com vantagens de economia, produtividade, segurança e qualidade.

Queremos cumprimentá-lo por ter escolhido um produto com qualidade a que o nome merece, **Gastromaq**.

## FINALIDADE DO MANUAL

A finalidade deste manual é passar ao usuário informações necessárias sobre o produto que acaba de ser adquirido. Leia este manual atentamente e terá a orientação correta para que obtenha um melhor aproveitamento e durabilidade do equipamento.

## SEGURANÇA

- Verifique se a tensão do seu aparelho está de acordo com a etiqueta que acompanha o produto (no cordão de alimentação).
- Para evitar choques e danos ao seu produto verifique o aterramento de sua rede elétrica.
- Crianças devem ser vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.



## ASPECTOS DE SEGURANÇA

**Dados Específicos:** Informações específicas do aparelho, ou mesmo da empresa, como razão social, CNPJ, nº de série, podem ser encontradas na contracapa do manual.

**Normas do Projeto:** Esta máquina foi projetada observando a Norma IEC60335-1 e IEC60335-2-42.

**Forno Lastro :** A descrição da máquina e sua utilização prevista, podem ser visualizadas na pág 6.

**Esquema Elétrico:** Para a visualização da esquemática do comando elétrico, conforme a tensão 127V Monofásico ou 220V Monofásico, verificar pág. 17.

**Riscos:** Este equipamento não gera qualquer risco à exposição dos usuários.

**Segurança:** Leia com atenção os itens a seguir para evitar problemas durante a instalação e o uso de seu equipamento.

Mantenha esse manual sempre próximo dos usuários nos locais de trabalho.

Nunca retirar o cabo do equipamento puxando pelo fio, sempre pegando o plugue e tirando-o da tomada.

Nunca use extensões ou adaptadores para a ligação dos equipamentos.

Não remova o pinô central do plugue.

Para a segurança do operador e dos componentes elétricos, recomendamos que seja verificado se o local de instalação possui aterramento.

Conforme o Artigo 198 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), é de 60 Kg o peso máximo que o trabalhador pode carregar sem prejudicar sua saúde.

**Limitações:** Instalar o equipamento com distância mínima de 50 cm entre um equipamento e outro, para evitar superaquecimento do motor.

Instale o equipamento em local onde não haja tráfego intenso de pessoas.

**Adulteração:** Seu forno possui uma tampa de proteção que impede o acesso aos componentes elétricos. A retirada ou adulteração destes componentes de segurança podem causar riscos graves nos membros superiores do usuário do produto.

**Micro:** Seu forno possui uma micro de segurança, que quando aberta a porta é acionada e desliga o forno.

**Utilização do Aparelho:** Este equipamento foi projetado exclusivamente para a área de alimentação, a utilização para outros fins resultarão em desgaste prematuro do produto e danos no seu sistema de transmissão.


Procedimento para utilização do aparelho com segurança ver pág. 10.

**Manutenção:** As máquinas e equipamentos devem ser submetidos à manutenção preventiva e corretiva, na forma e periodicidade determinada pelo fabricante, conforme as normas técnicas oficiais nacionais vigentes e, na falta destas, as normas técnicas internacionais.

As manutenções preventivas com potencial de causar acidentes do trabalho devem ser objeto de planejamento e gerenciamento efetuados por profissionais legalmente habilitado.

## Atenção

**É PROIBIDA A RETIRADA DE QUALQUER ITEM DE SEGURANÇA DE SUA MÁQUINA SOB PENA DE PERDA DA GARANTIA E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.**



Modelo	DIMENSÕES (mm)		
	A	B	C
FTCG-4/5	1450	1250	930
FTCG-8	1670	1270	930
FTCG-10	1840	1270	930

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para maior segurança do operador é necessário a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI). Na operação utilizar luvas de proteção e avental, quando for fazer a higienização utilize máscara e óculos de proteção.



Óculos de Proteção



Luva de Proteção



Máscara de Proteção




Avental de Proteção

Ao abrir a porta do forno, mantenha-se atrás da mesma e faça a abertura em duas vezes:  
1º Abra um pouco a porta e espere a saída de calor e vapor do forno.  
2º Abra toda a porta do forno.



## RECEBIMENTO DO PRODUTO

Ao receber recomendamos cuidado e inspeção para detectar qualquer avaria proveniente do transporte, tais como:

- Amassados e riscos na pintura;
- Quebra de peças;
- Falta de peças através da violação da embalagem.
- Verificar se o kit veio com os seguintes itens:
  - ✓ 1 Testeira ;
  - ✓ 1 Mangueira de água;
  - ✓ 1 Flange;
  - ✓ 1 kit parafuso;
  - ✓ 4 Rodízios (somente nos modelos 4 e 5 )




O carrinho vai desmontado nos modelos 4 e 5, para montá-lo verificar pág. 7




Utilize esta alça para movimentar e transportar o forno. Utilizar sempre lanças hidráulicas ou talhas.

## MONTAGEM TESTEIRA E FLANGE DO VAPOR




Para garantir um bom acabamento em seu forno, o acabamento superior é enviado para o cliente desmontado. Para montá-lo basta encaixá-lo nos parafusos que se encontra na parte superior do forno.

Para manter a temperatura no interior do forno, Monte a flange vapor conforme desenho ao lado. Para um ajuste adequado na flange utilize apenas parafuso sextavado M8x30.




## INSTALAÇÃO DA ÁGUA



Efetuar a ligação da mangueira d'água na válvula solenoíde localizada na traseira do forno. A fim de não ocorrer danos, a válvula deve obter um vapor homogêneo, a alimentação da água não deve ser direta da rua devido a variação de pressão, havendo necessidade de ser alimentada através da caixa d'água para a pressão ser constante. Instale sempre um registro na rede a fim de possibilitar o fechamento da água quando necessário.

## MONTAGEM DO CARRINHO FTG-4 E FTG-5



- 1 - Fixar Rodízios
- (2) no carrinho (1).
- 2 - Fixar Coluna
- (3) no carrinho (1).
- 3- Fixar Carrinho montado no Forno.

## PROCEDIMENTO PARA A INSTALAÇÃO DO GÁS

- Use sempre o regulador de pressão ou 'registro' com a inscrição NBR 8473 em relevo;
- Troque o regulador a cada 5 anos ou quando apresentar defeito;
- Use sempre a mangueira correta, com uma 'malha' transparente e com uma tarja amarela, onde aparece a inscrição NBR 8613, o prazo de validade e o número do lote;
- Ao instalar o regulador, gire a 'borboleta' para a direita, até ficar firme. Nunca utilize ferramenta;
- A mangueira deve ser fixada no regulador com abraçadeiras apropriadas. Nunca com arames ou fitas;
- Para segurança nunca instale qualquer acessório no botijão, além do regulador de pressão e da mangueira;
- Após instalação, veja se há vazamento usando apenas espuma de sabão. Se houver vazamento, repita a operação de instalação;
- Se o vazamento continuar, leve o botijão para um local ventilado e chame a empresa que entregou o gás;
- Ao instalar o botijão de gás, não se esqueça de colocar as abraçadeiras na mangueira ou chame um profissional habilitado, evitando um futuro vazamento.


### ATENÇÃO

O equipamento deve ser instalado em 2 botijões 13Kg (P13-GLP) com regulador de pressão de "baixa pressão" com 2,8KPa e 1 Kg/h (regulador doméstico). Para instalação em mais botijões e rede de gás (P45) contrate serviço técnico especializado de sua cidade. Conecte a mangueira do gás no registro com abraçadeiras apropriadas. O botijão de gás GLP (gás liquefeito de petróleo) encontra-se em estado 85% líquido dentro do botijão. Nunca vire ou deite botijão (se ainda existir algum resíduo dentro de gás ele poderá escoar na fase líquida, anulando a função do regulador de pressão, podendo provocar graves acidentes).

## INSTALAÇÃO


Os procedimentos a seguir devem ser executados para a melhor segurança do usuário:

- Instale seu equipamento em área bastante arejada;
- A instalação do equipamento deve ser em uma superfície plana;
- Deixar um espaço de pelo menos 50 cm em torno do equipamento;
- Partes metálicas são condutoras de calor, portanto, antes de iniciar qualquer manutenção verifique se o equipamento está completamente resfriado;
- Verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma do seu equipamento.
- Para a operação adequada, este aparelho deve ser instalado em local com temperatura entre 5°C a 25°C.
- Nunca use extensões ou 'T' para a ligação dos equipamentos;
- Não remova o pino terra do cabo elétrico;
- Utilize tomadas para 20A com pino 4,8mm conforme NBR 6147.



Se não for apto a estes procedimentos, contratar profissional habilitado para a realização. Ligue para 0800-704-2366 e contate a Assistência.

## SISTEMA DE EXAUSTÃO



O equipamento deve ser colocado sob uma coifa para coleta dos vapores provenientes da utilização do equipamento, evitando-se desta forma que estes se espalhem no ambiente. A coifa deve projetar-se 300 mm além da face frontal do equipamento. Para maiores informações sobre sistema de exaustão ver norma NBR14518.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os fornos turbo compacto gás, FTCG-4, FTCG-5, FTCG-8 e FTCG-10, atendem às necessidades do consumidor assando uniformemente qualquer tipo de pão, bolos, cucas, biscoitos e pizzas com grande economia em relação a fornos com outras fontes de calor. Estes fornos possuem as seguintes características:

- ✓ Indicador de temperatura e tempo digital;
- ✓ Botão de vapor com acionamento digital;
- ✓ Chave individual para acionar a turbina e chave geral;
- ✓ Vidro temperado para altas temperaturas;
- ✓ Válvula para água da vaporização instalada;
- ✓ Rodízios para facilitar o deslocamento;
- ✓ Possibilita fornadas sequências devido ao excelente isolamento e retenção do mesmo;
- ✓ Tempo médio de cozimento de 15 a 18 minutos.

### FORNO FTCG-10

- ✓ Quantidade de assadeiras: 10 unidades (não inclusas);
- ✓ Produção (pães 50g): 1000 aproximadamente por hora;
- ✓ Consumo médio de gás: 1,2 kg/h;
- ✓ Consumo médio de energia: 1,7 Kw/h
- ✓ Motor 1 CV;
- ✓ Peso sem embalagem: 200 Kg

### FORNO FTCG-8

- ✓ Quantidade de assadeiras: 8 unidades (não inclusas);
- ✓ Produção (pães 50g): 800 aproximadamente por hora;
- ✓ Consumo médio de gás: 0,9 kg/h;
- ✓ Consumo médio de energia: 1,7 Kw/h
- ✓ Motor 1 CV;
- ✓ Peso sem embalagem: 190 Kg

## FORNO FTCG-5

- ✓ Quantidade de assadeiras: 5 unidades (não inclusas);
- ✓ Produção (pães 50g): 500 aproximadamente por hora;
- ✓ Consumo médio de gás: 0,45 kg/h;
- ✓ Consumo médio de energia: 0,8 Kw/h
- ✓ Motor 1/4 CV;
- ✓ Peso sem embalagem: 118 Kg

## FORNO FTCG-4

- ✓ Quantidade de assadeiras: 4 unidades (não inclusas);
- ✓ Produção (pães 50g): 400 aproximadamente por hora;
- ✓ Consumo médio de gás: 0,45 kg/h;
- ✓ Consumo médio de energia: 0,8 Kw/h
- ✓ Motor 1/4 CV;
- ✓ Peso sem embalagem: 118 Kg

## INSTRUÇÕES DE USO


Ao receber seu forno, é necessário tomar algumas precauções na hora de ligá-lo. Siga as orientações abaixo para o correto funcionamento da máquina:

1. Verifique a tensão do seu forno antes de conectá-lo na tomada;
2. Após a verificação da tensão, conecte o cabo na tomada;
3. Ligue o disjuntor, localizado atrás do painel;
4. Acione a chave geral e a chave da turbina ;
5. Programe temperatura e o tempo desejados ( ver página 11).


Para o funcionamento das lâmpadas de iluminação da porta, quando necessário pressione a tecla  .

### ATENÇÃO

Sempre operar o forno com a turbina ligada.  
O Forno está equipado com micro interruptor que  
desligará a turbina quando a porta for aberta.



## FUNÇÕES DO CONTROLADOR



**PROGRAMAÇÃO:** para programar a temperatura desejada pressione a tecla **PGM**, em seguida aparecerá no display superior as letras **SPT**, neste momento pressione as teclas **▲** ou **▼** até a temperatura desejada. Para programar o tempo pressione novamente a tecla **PGM**, em seguida aparecerá no display superior as letras **EPO**, neste momento pressione as teclas **▲** ou **▼** até o tempo desejado.

## ALARMS

**Alarme do Temporizador:** O alarme é disparado quando o tempo determinado no início da operação “zerar”, ou quando a temperatura atingir o grau determinado no início da operação. Durante o alarme, o display inferior ficará piscando e o beep soará. Para cancelar o alarme aperte a tecla **PGM**.

**Alarme do Gás:** Neste caso, o alarme é disparado quando o controlador identifica algum tipo de problema com o abastecimento do gás. O led **T** será acionado e após 15 segundos, o alarme soará indicando as letras **GAS** no display superior e **FLH** no display inferior. Desligue o forno, verifique a válvula de gás e inicie o forno novamente.

**Alarme do Termopar:** Caso o controlador detecte algum problema com o termopar, o alarme é disparado e o led **T** será acionado. Após 15 segundos, o alarme soará indicando as letras **ER** no display superior e **FLH** no display inferior. Desligue o forno, verifique o termopar e inicie o forno novamente.

## PROGRAMAÇÃO DO VAPOR

**VAPORIZAÇÃO:** para programar o vapor mantenha pressionadas as teclas e e em seguida aperte a tecla . No display superior aparecerá as letras . Pressione as teclas ou até o tempo desejado e a tecla para validar a operação.

**OBS:** O vapor apenas será acionado se o forno estiver com uma temperatura mínima de 120 C°.

## ALTERAÇÃO DE TENSÃO


Os Fornos Turbo Compacto Gás monofásicos podem ter a sua voltagem alterada. Para isso basta entrar em contato com a assistência técnica e solicitar as seguintes peças (de acordo com o modelo do seu forno e a voltagem desejada):

Descrição	FTCG- 4/5 127V	FTCG- 4/5 220V	FTCG- 8/10 127V	FTCG- 8/10 127V
Transformador	13689	13723	13689	13723
Disjuntor	71540	13674	71651	71540
Válvula da Água	10355	10331	10355	10331

Para alterar a tensão de funcionamento do motor, verifique a placa de identificação do mesmo.


**OBS:** Os itens citados na tabela acima não são cobertos pela garantia.

## REGULAGEM DE PRESSÃO DA PORTA




Para aumentar a pressão de fechamento da porta do forno proceda da seguinte forma:  
1) Com uma chave allen afrouxe os parafusos (B) e (B');  
2) desloque a peça (A) no sentido indicado aproximadamente 3mm;  
3) aperte novamente os parafusos (B) e (B').

## VISTA EXPLODIDA PAINEL




ITEM	DESCRÍÇÃO	FTCG-4/5 127V MONO	FTCG-4/5 220V MONO	FTCG-8/10 127V MONO	FTCG-8/10 220V MONO
1	Etiqueta Painel	13678	13678	13678	13678
2	Fusível Vidro	5922	5922	5922	5922
3	Porta Fusível Vidro	1235	1235	1235	1235
4	Interruptor Vermelho	10320	10320	10320	10320
5	Interruptor Azul	10321	10321	10321	10321
6	Controlador	13611	13611	13611	13611
7	Caixa Painel	13620	13620	13620	13620
8	Sonalarme	70752	70752	70752	70752
9	Disjuntor	13675	13674	12774	13675
10	Passa Fio Borracha	9904	9904	9904	9904
11	Conjunto Suporte Disjuntor	13613	13613	13613	13613
12	Transformador	13689	13723	13690	13724
13	Cabo elétrico PP	02731	02731	15357	02731
14	Fechamento Traseiro	13679	13679	13679	13679
15	Usina	1522	1522	1522	1522

## VISTA EXPLODIDA QUEIMADOR




ITEM	DESCRÍÇÃO	FTCG-4	FTCG-5	FTCG-8	FTCG-10
1	Fechamento Queimadorl	11658	11658	11658	11658
2	Conjunto Tubulação	11761	11761	11654	11654
3	Regulador de Ar	10111	10111	10111	10111
4	Conjunto Queimador	11760	11760	11652	11652
5	Niple	5636	5636	5636	5636
6	Válvula Solenóide	6349	6349	6349	6349
7	Niple	5886	5886	5886	5886
8	Regulador Gás	10975	10975	10975	10975
9	Parafuso M4x12	581	581	581	581
10	Eletrodo	10432	10432	10432	10432

## VISTA EXPLODIDA PORTA




ITEM	DESCRÍÇÃO	FTCG-4	FTCG-5	FTCG-8	FTCG-10
1	Lâmpada	12765	12765	12765	12765
2	Perfil Tipo 'E'	15334	15334	15335	15336
3	Porca Latão	11422	11422	11422	11422
4	Anel de Retenção	11425	11425	11425	11425
5	Rolete	11424	11424	11424	11424
6	Parafuso Allen	5187	5187	5187	5187
7	Parafuso Allen	576	576	576	576
8	Reforço Interno	10251	10251	10251	10251
9	Reforço Interno Maçaneta	11664	11664	11664	11664
10	Manípulo Porta	11421	11421	11421	11421
11	Perfil Tipo 'U'	15654	15654	15653	15652
12	Conjunto Porta Externa	11750	11750	11639	11704
13	Bucha Porta	11423	11423	11423	11423
14	Vidro	11755	11755	11642	11708
15	Conjunto Fechamento Porta	11752	11752	11643	10432
16	Junta Fech. Prot. Lâmpada	17605	17605	17605	17605
17	Proteção Lâmpada	11352	11352	11352	11352
18	Fechamento Prot. Lâmpada	11353	11353	11353	11353
19	Suporte Soquete Lâmpada	11350	11350	11350	11350
20	Chicote	16796	16796	16796	16796

## VISTA EXPLODIDA PAINEL



ITEM	DESCRÍÇÃO	FTCG-4	FTCG-5	FTCG-8	FTCG-10
1	Conjunto Carrinho	11665	11659	12184	12184
2	Fechamento Painel	13671	13671	13671	13671
3	Etiqueta Painel	15341	15341	15341	15341
4	Mangueira Turbo Gás	5970	5970	5970	5970
5	Grade Proteção Turbina	10947	10947	10947	10947
6	Turbina	10664	10664	10990	10990
7	Conjunto Proteção Motor	11628	11628	11628	11628
8	Motor	10449	10449	10313	10313
9	Proteção Válvula Água	11631	11631	11631	11631
10	Válvula Água	10331	10331	10331	10331
11	Fechamento Externo Direito	11735	11735	11623	11695
11 B	Fechamento Ext. Esquerdo	11737	11737	11624	11697
12	Fechamento Ext. Superior	11625	11625	11885	11885
12 B	Fechamento Ext. Traseiro	11736	11736	11626	11696
13	Flange Vapor	11779	11779	13528	13528
14	Parafuso Flange Vapor	625	625	625	625
15	Acabamento Superior	12439	12439	12439	12439
16	Conjunto Corrediça Direita	11744	13196	11632	11698
17	Conjunto Corrediça Esquerda	11747	13197	11636	11701
18	Rodízio	9343	9343	9343	9343
19	Batente Micro	11291	11291	11291	11291
20	Parafuso Dobradica	6753	6753	6753	6753
21	Porca Dobradica	1213	1213	1213	1213
22	Micro Interruptor	10318	10318	10318	10318
23	Conector Banquelite	10319	10319	10319	10319

# ESQUEMA ELÉTRICO FTCG



## MANUTENÇÃO

A manutenção periódica do equipamento evita o desgaste prematuro das peças que trabalham entre si, como correias. Além da manutenção, é necessário fazer algumas verificações:

- Um eletricista deverá fornecer serviços elétricos conforme especificações de leis locais e nacionais.
- Caso o cordão de alimentação esteja danificado, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante ou serviço autorizado com um cordão de alimentação especial disponibilizado pelo fabricante ou serviço autorizado, com o objetivo de prevenir acidentes.
- As manutenções preventivas com potencial de causar acidentes devem ser objeto de planejamento e gerenciamento efetuado por um profissional legalmente habilitado.

## LIMPEZA

- Antes de efetuar a limpeza desligue a chave geral e retire os cabos da tomada.
- Nunca utilize acessório de metal (faca, colher, etc) para não agredir as partes de aço inoxidável.
- Para a limpeza externa, aconselha-se utilizar um pano úmido com sabão neutro. Nunca utilize mangueira de água pois poderá provocar curto circuito e danificar os componentes elétricos como motor e itens de segurança.
- A limpeza de seu equipamento deverá ser feita sempre após a sua utilização. Não utilize produtos abrasivos, somente sabão neutro.
- Este aparelho não deve ser limpo com jato de água.
- O equipamento não poderá ser submerso para limpeza.
- Não jogue água fria sobre o vidro quente.

## OCORRÊNCIA DE DEFEITOS

- Em caso de não funcionamento do equipamento, antes de chamar a assistência técnica, observe se a máquina apresenta os seguintes problemas:

**1 - Se a máquina não liga:** Verifique se a tensão do forno coincide com a do estabelecimento.

Se houver realmente a necessidade de acionar a Assistência Técnica G.Paniz, caso o equipamento não esteja funcionando conforme as especificações, tenha a nota fiscal e o Manual de Instruções à mãos e entre em contato com o Serviço de Atendimento G.Paniz. Este lhe prestará esclarecimento sobre pequenos problemas que eventualmente venham ocorrer em seu equipamento e lhe indicará o assistente técnico mais próximo.

Para facilitar a reposição de peças, cite sempre a referência da máquina, nesse caso Forno Turbo Elétrico.

**VERSIÓN EN ESPAÑOL**



## **PRESENTACIÓN**

La empresa, especializada en alimentación para máquinas rama, ofrece una variedad de productos que satisfacen las necesidades del mercado. Hay docenas de equipos diseñados para facilitar el trabajo de los que trabajan en la empresa alimentaria. Proveemos equipos para restaurantes, panaderías, carnicerías, pizzerías, supermercados, panaderías e incluso para cocinas residenciales e industriales.

Todos los productos son fabricados con materiales de alta calidad y mano de obra superior, dentro de las normas de seguridad e higiene de las leyes aplicables.

La facilidad de instalación, bajo mantenimiento, bajo consumo y alto rendimiento de la producción, puso a los productos G.Paniz, por delante del mercado con ventajas de economía, productividad, seguridad y calidad.

Queremos felicitarlos por la elección de un producto de calidad que merece el nombre, G.Paniz.

## **FINALIDAD DEL MANUAL**

El propósito de este manual es pasar al usuario la información necesaria sobre el producto que acaba de ser adquirida. Lea detenidamente este manual y tienen la orientación correcta para que pueda obtener un mejor uso y durabilidad.

## **SEGURIDAD**

- Asegúrese de que el voltaje de su dispositivo cumple con la etiqueta que acompaña al producto (el cable de alimentación).
- Para evitar golpes y daños en el producto comprueba la conexión a tierra de su red eléctrica.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para mayor seguridad del operador se requiere el uso de equipo de protección personal (EPP). En funcionamiento usar delantal y guantes de protección, cuando hacer la máscara utilización limpieza y gafas.



Óculos de Proteção



Luva de Proteção



Máscara de Proteção



Avental de Proteção


Al abrir la puerta del horno, quedarse detrás de él y hacer la abertura en dos plazos:

- 1 Abra la puerta ligeramente y esperar a la salida del horno de calor y vapor.
- 2 Abrierto todo la puerta del horno.



## RECEBIMENTO DO PRODUTO

Al recibir la atención recomendada y la inspección para detectar cualquier daño que surja de transporte, tales como:

- Arrugada y los riesgos de la pintura;
- Piezas de rotura;
- La falta de piezas a través de la violación de la manada.
- Comprobar que el kit viene con los siguientes elementos:
  - 1 Fascia;
  - 1 manguera de agua;
  - 1 Brida;
  - Kit 1 tornillo;
  - 4 ruedas (sólo los modelos 4 y 5)




El carrito desmantelado en los modelos 4 y 5, para montarlo verificar p. 7




Utilice esta manija para mover y transportar el horno. Siempre use lanzas o montacargas hidráulicos.

## FRONTALERA MONTAJE Y VAPOR BRIDA




Para asegurar un buen acabado en su horno, el acabado superior se envía al cliente desmontado. Para montarlo sólo encaje en los tornillos acostado en la parte superior del horno.

Para mantener la temperatura en el interior del horno, montar la brida de vapor como dibujo opuesto. Para un ajuste apropiado en la brida sólo utilizar hexagonal tornillo M8x30.





## INSTALACIÓN DE AGUA



Coloque la conexión de la manguera en la válvula de solenoide de agua situado en la parte posterior del horno. A fin de no causar daños a la válvula para obtener un vapor homogéneo, el suministro de agua debe iniciarse directamente desde la calle debido a la variación en la presión es constante. Siempre instale un registro en la red para permitir el cierre del agua cuando sea necesario.

## MONTAGEM DO CARRINHO FTG-4 E FTG-5



- 1 - Adjuntar Ruedas (2) en el carro (1).
- 2 - Fijar la columna (3) en el carro (1).
- 3- Secure Compras montado en el horno.

## PROCEDIMENTO PARA A INSTALAÇÃO DO GÁS

- Utilice siempre el acelerador o "record" para NBR 8473 inscripción en relieve;
- Troque o regulador a cada 5 años ou quando apresentar defeito;
- Siempre use la manguera correcta con una 'malla' transparente y con una franja amarilla, donde aparece la inscripción NBR 8613, la fecha de caducidad y número de lote;
- Al instalar el regulador, gire la 'mariposa' a la derecha, hasta que esté firme. Nunca utilice la herramienta;
- La manguera debe fijarse en el regulador con abrazaderas adecuadas. Nunca alambre o cinta;
- Para la seguridad nunca instalar cualquier accesorio en el cilindro además del regulador de presión y la manguera
- Después de la instalación, compruebe si hay fugas utilizando sólo la espuma. Si hay una fuga, repita la operación de instalación;
- Si la fuga continua, lleve el cilindro de aire fresco y llame a la compañía que suministra el gas;
- Al instalar el cilindro de gas, asegúrese de poner las abrazaderas de la manguera o llamar a un profesional cualificado, evitando una fuga futuro.


### AVISO

El equipo debe ser instalado en 2 cilindros de 13kg (P13-GLP) con el acelerador "baja presión" con 2,8KPa y 1 kg / h (regulador interno). Para la instalación en más cilindros y red de gas (P45) contratar el servicio técnico especializado de tu ciudad. Conecte la manguera de gas de registro con abrazaderas adecuadas. El gásGLP embotellada (gas licuado de petróleo) se encuentra en estado líquido 85% en el interior del cilindro. Nunca encienda o mentir cilindro (si todavía existe en algunos gas residual puede fluir en la fase líquida, la cancelación de la función del acelerador, lesiones graves).

## INSTALACIÓN


Los siguientes procedimientos se deben realizar para la mejor seguridad de usuario:

- Instale la bandeja inferior en la página sede máquina 11;
- Instale el equipo en un lugar bien ventilado;
- La instalación del equipo debe estar en una superficie plana;
- Deje un espacio de al menos 50 cm alrededor del equipo;
- Las piezas de metal son conductores de calor, por lo que antes de iniciar cualquier revisión de mantenimiento que el equipo esté completamente fría;
- Comprobar que la tensión de la red es el mismo que su equipo.
- Para un correcto funcionamiento, este aparato debe ser instalado a una temperatura de 5 ° C a 25 ° C.
- Nunca utilice extensiones o "T" para la conexión de los equipos;
- No retire el conector de tierra del cable de alimentación;
- Utilización llevado a 20A con pin 4,8mm según NBR 6147.



Si no se ajustan a estos procedimientos, contratar a un profesional calificado para el logro. Llame 0800-704-2366 y contacta con Asistencia.

## SISTEMA DE ESCAPE



El equipo debe ser colocado debajo de una campana para recoger los vapores de la utilización de los equipos, evitando de esta manera se propagan en el medio ambiente. La campana debe sobresalir 300 mm más allá de la cara frontal del dispositivo. Para obtener más información sobre el sistema de escape ver NBR14518 estándar.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los hornos de gas turbo compactos, FTCG-4, FTCG-5, FTCG-8 y FTCG-10, satisfacer las necesidades del consumidor de manera uniforme hornear cualquier tipo de pan, pasteles, cucas, galletas y pizzas con grandes ahorros en comparación con hornos con otra fuentes de calor. Estos hornos tienen las siguientes características:

- ✓ Temperatura ü pantalla y la hora digital;
- ✓ Botón de vapor con unidad digital;
- ✓ Clave individual para mover una turbina y el interruptor principal;
- ✓ El vidrio templado para altas temperaturas;
- ✓ Válvula para la vaporización de agua instalado;
- ✓ Ruedas para facilitar el desplazamiento;
- ✓ Permite lotes secuencias debido a un excelente aislamiento y la retención de los mismos;
- ✓ Tiempo medio hornear 15-18 minutos.

### FORNO FTCG-10

- ✓ Tostadores cantidad: 10 unidades (no incluidas);
- ✓ Producción (pan 50 g): 1000 alrededor por hora;
- ✓ El consumo de gas media: 1,2 kg / h;
- ✓ El consumo medio de energía: 1,7 Kw / h
- ✓ Motor 1 CV;
- ✓ Peso sin embalaje: 200 Kg

### FORNO FTCG-8

- ✓ Tostadores cantidad: 8 unidades (no incluidas);
- ✓ Producción (pan 50 g): 800 alrededor por hora;
- ✓ El consumo de gas media: 0,9 kg/h;
- ✓ El consumo medio de energía:: 1,7 Kw/h
- ✓ Motor 1 CV;
- ✓ Peso sin embalaje: 180 Kg

## FORNO FTCG-5

- ✓ Tostadores cantidad: 5 unidades (no incluidas);
- ✓ Producción (pan 50 g): 500 alrededor por hora;
- ✓ El consumo de gas media: 0,45 kg/h;
- ✓ El consumo medio de energía: 0,8 Kw/h
- ✓ Motor 1/4 CV;
- ✓ Peso sin embalaje: 118 Kg

## FORNO FTCG-4

- ✓ Tostadores cantidad: 4 unidades (no incluidas);
- ✓ Producción (pan 50 g): 400 alrededor por hora;
- ✓ El consumo de gas media: 0,45 kg/h;
- ✓ El consumo medio de energía: 0,8 Kw/h
- ✓ Motor 1/4 CV;
- ✓ Peso sin embalaje: 118 Kg

## INSTRUÇÕES DE USO


Cuando reciba el horno, es necesario tomar algunas precauciones al encenderlo. Siga las siguientes pautas para un correcto funcionamiento de su equipo:

1. Revise su voltaje horno antes de enchufarlo a la toma;
2. Despues de comprobar el enchufe caliente el cable de alimentación a la toma;
3. Gire el interruptor de circuito, ubicado detrás del panel;
4. Aplicar el interruptor principal y la clave de la turbina;
5. Ajuste la temperatura y el tiempo de cocción (ver página 11).


Para el funcionamiento de las lámparas de iluminación de la puerta como es necesario, pulse una tecla .

### AVISO

Siempre opere el horno con la turbina de potencia.  
El horno está equipado con micro interruptor que  
apagará la turbina cuando se abre la puerta..



## FUNCIONES DEL CONTROLADOR



**PROGRAMACIÓN:** para establecer la temperatura deseada de prensa la tecla , entonces aparece en la pantalla superior de la letra , en este punto pulse las teclas o a la temperatura deseada. Para ajustar la hora, pulse la tecla otra vez, nuevamente luego aparece en la pantalla superior de las letras , en este momento pulse las teclas o hasta que el tiempo deseado.

## ALARMAS

**Alarme do Temporizador:** La alarma se dispara cuando el tiempo fijado en el inicio de la operación "cero", o cuando la temperatura alcanza el nivel al comienzo de la operación. Durante la alarma, la pantalla inferior parpadeará y sonará un pitido. Para cancelar la alarma, presione el botón .

**Alarme do Gás:** En este caso, la alarma se activa cuando el controlador identifica algún problema con el suministro de gas. El led se activa y después de 15 segundos, la alarma sonará indicando las letras en la pantalla superior y la inferior de la pantalla. Apague el horno, comprobar la válvula de gas y comenzar el horno de nuevo.

**Alarme do Termopar:** Si el controlador detecta un problema con el sensor de temperatura, se activa la alarma y el leds será activa. Después de 15 segundos, la alarma sonará indicando las letras la pantalla superior y la inferior de la pantalla. Apague el horno, comprobar el termopar y empezar el horno de nuevo.

## PROGRAMACIÓN DE VAPOR

**VAPORIZACIÓN:** Para programar el vapor presionando las teclas y a continuación, pulse la tecla . En la pantalla superior mostrará las letras . Pulse el o hasta que la hora deseada y la tecla para validar la operación.

**Nota:** El vapor sólo se activará si el horno se encuentra con una temperatura mínima de 120 C°.

## CAMBIO DE VOLTAJE


El Pacto monofásica Turbo Horno de gas puede tener su voltaje modificado. Sólo tienes que contactar con el soporte técnico y solicitar las piezas siguientes (según el modelo de su horno y la tensión deseada):

Transformador	13689	13723	13689	13723
Disjuntor	13675	13674	12774	13675
Válvula D'água	10331	10331	10331	10331
DESCRÍCÃO	FTCG-4/5 110V	FTCG-4/5 220v	FTCG-8/10 110V	FTCG-8/10 220v

Para cambiar el voltaje de funcionamiento del motor, compruebe la misma placa de identificación.

**NOTA:** Los elementos enumerados en la tabla de arriba no están cubiertos por la garantía.


## AJUSTE DE LA PRESIÓN DE LA PUERTA



Para aumentar la presión de cierre la puerta del horno proceder de la siguiente manera:


- 1) Con una llave allen aflojar los tornillos (B) y (B');
- 2) mover la pieza (A) como se muestra, alrededor de 3 mm;
- 3) Apretar los tornillos (B) y (B').

## DESPIECE PANIEL




ITEM	DESCRIPCIÓN	FTCG-4/5 127V MONO	FTCG-4/5 220V MONO	FTCG-8/10 127V MONO	FTCG-8/10 220V MONO
1	Etiqueta Panel	13678	13678	13678	13678
2	Fusible de vidrio	5922	5922	5922	5922
3	Fusible puerta de vidrio	1235	1235	1235	1235
4	Interruptor rojo	10320	10320	10320	10320
5	Interruptor Azul	10321	10321	10321	10321
6	Controlador	13611	13611	13611	13611
7	Cuadro Panel	13620	13620	13620	13620
8	Sonalarme	70752	70752	70752	70752
9	Interruptor	13675	13674	12774	13675
10	Pass Alambre de Goma	9904	9904	9904	9904
11	Conjunto de interr. Soporte	13613	13613	13613	13613
12	Transformador	13689	13723	13690	13724
13	PP Cable eléctrico	02731	02731	15357	02731
14	Cierre Trasero	13679	13679	13679	13679
15	Usina	1522	1522	1522	1522

## QUEMADOR DE DESPIECE




ITEM	DESCRIPCIÓN	FTCG-4	FTCG-5	FTCG-8	FTCG-10
1	Cierre Del Quemador	11658	11658	11658	11658
2	Establecer Tubulção	11761	11761	11654	11654
3	Regulador de aire	10111	10111	10111	10111
4	Conjunto quemador	11760	11760	11652	11652
5	Niple	5636	5636	5636	5636
6	Válvula Solenóide	6349	6349	6349	6349
7	Niple	5886	5886	5886	5886
8	Regulador Gás	10975	10975	10975	10975
9	Parafuso M4x12	581	581	581	581
10	Electrodo	10432	10432	10432	10432

## VISTA DETALLADA DE LA PUERTA



ITEM	DESCRIPCIÓN	FTCG-4	FTCG-5	FTCG-8	FTCG-10
1	Lámpara	12765	12765	12765	12765
2	Perfil Tipo 'E'	15334	15334	15335	15336
3	Tuerca de latón	11422	11422	11422	11422
4	Anillo de retención	11425	11425	11425	11425
5	Rodillo	11424	11424	11424	11424
6	Parafuso Allen	5187	5187	5187	5187
7	Parafuso Allen	576	576	576	576
8	Refuerzo Interno	10251	10251	10251	10251
9	Fortale. de la puerta interna	11664	11664	11664	11664
10	Manípulo Porta	11421	11421	11421	11421
11	Perfil Tipo 'U'	15654	15654	15653	15652
12	Conjunto Porta Externa	11750	11750	11639	11704
13	Buje puerta	11423	11423	11423	11423
14	Vidrio	11755	11755	11642	11708
15	Conjunto Fechamento Porta	11752	11752	11643	10432
16	Junta Fech. Prot. Lámpada	17605	17605	17605	17605
17	Protección de la lámpara	11352	11352	11352	11352
18	Fechamento Prot. Lâmpada	11353	11353	11353	11353
19	Soporte lámpara del zócalo	11350	11350	11350	11350
20	Látigo	16796	16796	16796	16796

## VISTA EXPLODIDA PAINEL



ITEM	DESCRIPCIÓN	FTCG-4	FTCG-5	FTCG-8	FTCG-10
1	Conjunto de la compra	11665	11659	12184	12184
2	Bloqueo del panel	13671	13671	13671	13671
3	Etiqueta Panel	15341	15341	15341	15341
4	Turbo manguera de gas	5970	5970	5970	5970
5	Turbina de Grado protección	10947	10947	10947	10947
6	Turbina	10664	10664	10990	10990
7	Ajuste de protec. del motor	11628	11628	11628	11628
8	Motor	10449	10449	10313	10313
9	Proteção Válvula Agua	11631	11631	11631	11631
10	Válvula Agua	10331	10331	10331	10331
11	Fechamento Externo Direito	11735	11735	11623	11695
11 B	Fechamento Ext. Esquerdo	11737	11737	11624	11697
12	Fechamento Ext. Superior	11625	11625	11885	11885
12 B	Fechamento Ext. Traseiro	11736	11736	11626	11696
13	Brida Steam	11779	11779	13528	13528
14	Perno Brida Steam	625	625	625	625
15	Acabado Superior	12439	12439	12439	12439
16	Conjunto Corrediça Direita	11744	13196	11632	11698
17	Conjunto Corredi. Esquerda	11747	13197	11636	11701
18	Rotación	9343	9343	9343	9343
19	Detener Micro	11291	11291	11291	11291
20	Tornillo de la bisagra	6753	6753	6753	6753
21	Bisagra Tuerca	1213	1213	1213	1213
22	Micro Switch	10318	10318	10318	10318
23	Conecotor Banquelite	10319	10319	10319	10319

## MANTENIMIENTO

El mantenimiento regular del equipo evita el desgaste prematuro de las piezas que funcionan entre sí, tales como cinturones. Además del mantenimiento, usted debe hacer algunas comprobaciones:

- Un electricista debe proporcionar el servicio eléctrico según las especificaciones de las leyes locales y nacionales.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o servicio técnico autorizado con un cable de alimentación especial proporcionado por el fabricante o servicio autorizado, con el fin de evitar accidentes.
- Mantenimiento preventivo con potencial de causar accidentes deben estar planeando objeto y la gestión realizada por un profesional legalmente calificado.

## LIMPIEZA

- Antes de limpiar el aparato desconectar el interruptor principal y retire los cables de conexión.
- No utilice accesorios de metal (cuchillo, cuchara, etc.) que no ataquen a las piezas de acero inoxidable.
- Para la limpieza, se recomienda utilizar un paño húmedo con jabón suave. Nunca use la manguera de agua, ya que esto puede causar un cortocircuito y dañar los componentes eléctricos tales como artículos de motor y seguridad.
- Eliminación de los equipos debe hacerse siempre después de su uso. No utilice productos abrasivos, sólo jabón neutro.
- Este producto no debe limpiarse con chorro de agua.
- El equipo será sumergido para la limpieza.

## OCORRÊNCIA DE DEFECTOS

- En caso de mal funcionamiento del equipo antes de llamar al servicio técnico, compruebe si la máquina tiene los siguientes problemas:

1 - Si la máquina no se enciende: Compruebe que la tensión de la máquina corresponde al establecimiento.

¿Hay realmente una necesidad de activar el Servicio G.Paniz, si no está funcionando como se especifica en el equipo, tener la factura y el manual de instrucciones a mano y en contacto con el Servicio G.Paniz. Esto le proporcionará una idea de los pequeños problemas que se plantean a su equipo y le dirá el entrenador asistente más cercano.

Para facilidad de repuestos, siempre citar la referencia de la máquina, en este caso Horno Turbo Electric.

## TÉRMINO DE GARANTÍA

La GASTROMAQ se compromete con la garantía de seis (06) meses referente al producto caracterizado anteriormente, a partir de la fecha de la reventa al cliente final, mediante las siguientes condiciones y normas:

- 1) La empresa no cubrirá, en ninguna hipótesis, defectos o rayaduras en la pintura o abolladuras que sean consecuencia del transporte, debiendo estos ser exigidos a la transportadora en el momento de la entrega, o sea, en la recepción de la mercancía. Tampoco tendrá garantía los equipamientos expuestos al tiempo, o que por alguna forma, después de su utilización, quede mucho tiempo sin funcionamiento, pues podrá aparecer herrumbre en las partes de movimiento no lubricadas.
- 2) La garantía GASTROMAQ no cubrirá vidrios, lámparas, fusibles, llaves de conexión, resistencias, termostatos, controladores de temperatura, relés, valvulas solenoides de agua y valvulas solenoides de gas, pues son componentes sensibles a las variaciones de tensión eléctrica, transporte do apropiado, instalaciones no apropiadas y sin protección.
- 3) El motor eléctrico, cuando se dañe, debe ser encaminado a la Asistencia Técnica de los respectivos fabricantes, debiendo ocurrir un previo contacto con GASTROMAQ .
- 4) El cliente tendrá derecho a la Asistencia Técnica en el local de uso de la maquina cuya medida sea mayor a 0,360m<sup>3</sup> o con un peso superior a los 94kg. En caso que la maquina no se encuadre en las medidas citadas, la misma deberá ser enviada para la Asistencia Técnica autorizada más próxima. En caso que sea constatado por la Asistencia autorizada que hubo mal uso o instalación inadecuada del equipamiento, la visita, el movimiento del equipamiento y los costos del arreglo correrán por cuenta del usuario, incluso dentro del periodo de la garantía.
- 5) La garantía establecida por la fábrica se refiere a las maquinas que en servicio y uso normal presenten defectos de material o montaje. La fábrica se reserva el derecho de dar pareceres y no autoriza a otras personas a juzgar defectos presentados durante la vigencia de la garantía. La garantía cubrirá costos con la mano de obra desde que ésta sea ejecutada por la Asistencia Técnica autorizada GASTROMAQ. Se excluyen de la garantía los defectos y las averías resultantes de accidentes por negligencia en las operaciones.
- 6) La empresa no se responsabiliza por modificaciones en el producto, salvo las alteraciones realizadas por la propia fábrica.
- 7) Después de tres (03) meses de uso, se considera fuera de garantía GASTROMAQ piezas y accesorios que tengan desgaste natural o acelerado tales como: rodamientos, retenes, discos del moledor de carne y del preparador de alimentos, globo, aspa y espiral de la batidora planetaria, filtros de la moledora, piezas de trefilar, caracoles y alimentadores de extrusión.

8) Regulaciones, lubrificaciones, ajustes y limpieza del equipamiento, oriundos de su uso y funcionamiento, no aerán cubiertos por la garantía, debido a que éstos corren por cuenta del propietario.

#### **9) EXTINCIÓN DE LA GARANTÍA:**

- ✓ Por no ejecutar los servicios de revisión y lubricación que constan en este manual de instrucciones del equipamiento;
- ✓ Por el empleo de piezas y componentes que no sean originales o que no sean recomendadas por GASTROMAQ;
- ✓ Por la modificación del producto y consecuente alteración de las características técnicas de funcionamiento, co excepción a las ejecutadas por GASTROMAQ;
- ✓ Por la utilización de las maquinas y equipamientos para otras funciones que no sean las indicadas por el fabricante;
- ✓ Por el transcurso del plazo de validez de la garantía.

OBS: Para cualquier demanda judicial queda elegido el Foro de la comarca de Caxias do Sul (estado de Río Grande do Sul), con renuncia a cualquier otro, por más privilegiado que sea o llegue a ser

## **TERMO DE GARANTIA**

A empresa compromete-se com a garantia de 6 (seis) meses referente ao produto abaixo qualificado, a partir da data da revenda ao cliente final, mediante as seguintes condições e normas:

- 1) A empresa não cobrirá em hipótese alguma defeitos e riscos na pintura ou amassamento decorrentes de transporte, devendo estes serem exigidos da transportadora no momento da entrega, ou seja, recebimento da mercadoria. Também não terão garantia equipamentos expostos ao tempo, ou que por alguma forma após seu uso tenham ficado muito tempo sem funcionamento, pois poderá aparecer ferrugem nas partes de movimento não lubrificadas.
- 2) A garantia não cobrirá vidros, lâmpadas, fusíveis, chaves contactoras, resistências, termostatos, controlador de temperatura, relés, válvulas solenóides de água e válvula solenóide de gás, pois são componentes sensíveis às variações de tensão elétrica, transporte não apropriado, instalações não apropriadas e sem proteção.
- 3) O motor elétrico, quando danificado, deve ser encaminhado à Assistência Técnica dos respectivos fabricantes, devendo ocorrer um prévio contato com a GASTROMAQ .
- 4) O cliente terá o direito a Assistência Técnica no local de uso da máquina cuja medida da mesma seja maior que 0,360m<sup>3</sup> ou peso superior a 94kg. Caso a máquina não se enquadre nas medidas citadas, a mesma deverá ser enviada para a Assistência Técnica Autorizada mais próxima. Caso seja constatado que houve mau uso ou instalação inadequada do equipamento, a visita, o deslocamento e os custos do conserto correrão por conta do usuário, mesmo sendo no período de garantia.
- 5) A garantia estabelecida pela fábrica refere-se à máquinas que em serviço e uso normal apresentarem defeitos de material ou montagem. A fábrica reserva o direito de dar pareceres e não autoriza outras pessoas a julgar defeitos apresentados durante a vigência da garantia. A garantia cobrirá custos com a mão-de-obra desde que a mesma seja executada pela Assistência Técnica Autorizada. Excluem-se da garantia defeitos ou avarias resultantes de acidentes por negligência nas operações.
- 6) A empresa não se responsabiliza por modificações no produto, salvo as alterações feitas pela própria fábrica.
- 7) Após 3 (três) meses de uso, considera-se fora de garantia todas peças ou acessórios que tenham desgaste natural ou acelerado tais como: rolamentos e retentores, discos do Moedor de Carne e do Preparador de Alimentos; globo, pá e espiral da Batedeira Planetária; filtros da Modeladora; trefilas, caracóis e alimentadores de extrusão.

8) Regulagens, lubrificações, ajustes e limpeza do equipamento, oriundos de seu uso e funcionamento, não serão cobertos pela garantia, devendo estes correr por conta do proprietário.

#### **9) EXTINÇÃO DA GARANTIA:**

- ✓ A não execução dos serviços de revisão e lubrificação constantes no Manual de Instrução do equipamento;
- ✓ O emprego de peças e componentes não originais e não recomendadas pela empresa;
- ✓ Modificação do produto e consequente alteração das características técnicas de funcionamento, com exceção às executadas pela empresa;
- ✓ Utilização das máquinas e equipamentos para outras funções que não sejam as indicadas pelo fabricante;
- ✓ Pelo decurso do prazo de validade da garantia.

Obs: Para qualquer demanda judicial fica eleito o Foro da Comarca de Caxias do Sul (RS), com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

## LISTA DE REVISÕES MÁQUINA

<b>Intervenções realizadas</b>						
<b>Data de Intervenções</b>						
<b>Serviço realizado</b>						
<b>Pecas reparadas ou substituidas</b>						
<b>Condições de segurança do equipamento</b>						
<b>Indicações conclusivas quanto as condições de segurança da máquina</b>	Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/>					
<b>Responsável</b>						

## LISTA DE REVISÕES MANUAL

Revisão	Nº Série Inicial	Nº Série Final	CDA
00	010113XXXXXX	090215XXXXXX	*
01	100215XXXXXX	-	

\* Alterado conforme layout novo. Modelo SSV1.

## CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO

NÚMERO	DESCRIÇÃO	PERIODICIDADE
01	LIMPEZA INTERNA	DIÁRIA
02	LIMPEZA SISTEMA ELÉTRICO	3000 HORAS
03	REGULAGEM PORTA	2000 HORAS
04	TROCA PERFIL SILICONE PORTA	3000 HORAS OU CONFORME NECESSIDADE
05	LIMPEZA SISTEMA GÁS	3000 HORAS OU CONFORME NECESSIDADE
06	LIMPEZA SISTEMA VAPOR	3000 HORAS OU CONFORME NECESSIDADE
07	TROCA VÁLVULA PRESSÃO GÁS	5000 HORAS OU CONFORME NECESSIDADE
07	REAPERTO SISTEMA ELÉTRICO	1800 HORAS

R.01

# FTCG-4 FTCG-5 FTCG-8 FTCG-10

***Etiqueta do produto***

*Etiqueta del producto*



Visualize aqui os dados do seu equipamento como nº de série, modelo, frequência, tensão.



[www.gpaniz.com.br](http://www.gpaniz.com.br) [gpaniz@gpaniz.com.br](mailto:gpaniz@gpaniz.com.br)

*G.Paniz Indústria de Equipamentos para Alimentação Ltda.*

Adolfo Randazzo, 2010 - CEP. 95046-800 - Caxias do Sul -RS

CNPJ 90.771.833/0001-49